Click to prove you're human

(971125)99call us toll free at (800) 833-5540 for an automated touch tone listing,®INSTRUCTION GUIDESERIESSHIMANOShimano's fine fishing tackle carries on a tradition ofquality and pride started in 1921 with Shimano's firstproduct, a bicycle freewheel. That same tradition ofquality and pride is in every product Shimanomanufactures; cold forging, bicycle components, fishingtackle, and the future.SHIMANOEl fino equipo de pesca de Shimano continua con unatradición de calidad y orgullo que comenzó en 1921 conel primer producto de Shimano, el engranaje de unabicicleta. Esa misma tradición de calidad y orgullo seencuentra en cada producto que Shimano fabrica; forjaen frío, componentes para bicicletas, equipo de pesca, yel futuro.SHIMANOLes produits de pêche Shimano perpétuent une traditionde qualité et de fierté établie en 1921 avec l'introductionde son premier produit: une roue libre de bicyclette.Cette même tradition de qualité et de fierté estincorporée dans tous les produits que fabriquentShimano: composants de vélo, articles de pêche,procédure de forgé à froid, ...le futur. ORDERING PARTSWhen ordering replacement parts, always give themodel number, part number and description. Mail thisto your nearest Shimano Warranty Center. If available,the part will be delivered on a C.O.D. basis.ORDENANDO REPUESTOSCuando ordene repuestos, siempre suministre el númerode modelo, el número de parte y su descripción. Envíeesta información al centro de garantías Shimano máscercano a usted. Si el servicio C.O.D. está disponible,sus repuestos le serán entregados de esa manera.COMMANDE DE PIECESPour vos commandes de pièces de rechange, indiquez lenuméro de modèle, le numéro de la pièce ainsi que sadescription et envoyez votre bon de commande auCentre de garantie Shimano le plus près. Si la pièce estdisponible, elle vous sera livrée P.S.L. (payable surlivraison).INSUREDREPAIR The Shimano Service Plus network is ready to repair andservice all your Shimano fishing reels. We highlyrecommend that you refer any servicing and regularmaintenance to the Warranty Service center in yourarea where it will be cleaned, lubricated, adjusted, andinspected for signs of wear or damage. When returninga reel for service; Pack the item in a sturdy package withadequate padding for protection. Enclose a notedescribing the problem, if any, or service needed, includethe model number, and include a self-addressedstamped envelope (for estimate of repair cost of non-warranty items). Mail it insured to your local WarrantyService Center.REPARACIÓNLa red Shimano Service Plus está lista para reparar ydarle el servicio necesario a sus carretes de pescaShimano. Le recomendamos mucho que usted mandecualquier petición de servicio y mantenimiento regular alcentro de garantías en su área donde el carrete serálimpiado, lubricado, ajustado e inspeccionado paralocalizar señales de deterioro y daño. Cuando estédevolviendo un carrete para darle servicio: empaquete elobjeto en una caja resistente con la adecuadaprotección. Incluya una nota describiendo el problema, siexiste alguno, o el tipo de servicio que requiera, incluyael número de modelo, e incluya un sobre con sudirección y la tarifa postal pagada (para la cotización dela reparación de partes que no estuvieran cubiertas porla garantía). Envíelo por correo asegurado a WarrantyService Center más cercano a usted.RÉPARATIONSLe réseau de centres Service Plus est à votre dispositionpour toutes les réparations et le service après-vente devos moulinets Shimano. Nous vous recommandons devous adresser, pour toute réparation et pour l'entretienpériodique, aux Centres de garantie Shimano de votrerégion où vos moulinets pourront être nettoyés, lubrifiés,ajustés et inspectés en cas d'usure ou de dommageséventuels. Si vous envoyez un moulinet pour uneréparation, emballez-le dans un colis résistant avec lesprotections nécessaires. Joignez une note décrivant lesproblèmes possibles ou la réparation à effectuer;inscrivez le numéro de modèle ainsi qu'une enveloppetimbrée avec votre nom et votre adresse (pour les devisdes réparations qui ne sont pas couvertes par laqarantie).Pack it well.Emballez avec précautions.Empaquételo bien.Insure and ship.Assurez et postez.Asegúrelo y envíelo.Tell us the problem.Indiquez le problème.Díganos el problema.To respect the environment SHIMANO uses recycled paper. Please do not litter. This is a recycleable paper product.Printed in Malaysia/Imprimé au Malaysien/Impreso en Malaysia (000913)One Holland Drive, Irvine, CA 92618 Tel:(949)951-5003685 The Queensway Peterborough, Ontario K9J 7J6 Tel:(705)745-32323-77 Oimatsucho, Sakai, Osaka, Japan Tel:(0722)23-3467UNIT5.32 ENDEAVOUR ROAD. CARINGBAH N.S.W.2229 AUSTRALIA Tel:(02)526-2144DUNPHY SPORTS/FISHING IMPORTS PTY.LTDIndustrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Holland Tel:(+31)-(0)341-272222 Page 2MANGO REVERSIBLEPara servir a pescadores diestros y zurdos, los mangos de todos loscarretes giratorios de Shimano funcionan en cualquier lado del carrete.Para cambiar el uso de la mano izquierda a la mano derecha:1. Quite la tapa del tornillo del mango.2. Coloque el mango en el lado opuesto.3. Vuelve a colocar la tapa del tornillo del mango.AGRAFE DE MAINTIEN DE LA LIGNEL'agrafe de maintien de la ligne située sur le côté du tambour est unendroit pratique pour tenir votre ligne de façon à ce qu'elle ne s'emmêlepas pendant l'entreposage. Lorsque la ligne est entièrement enroulée surle tambour, faites simplement une petite boucle à l'extrémité de la ligne etglissez-la sous l'agrafe. Tirez sur l'extrémité libre de la ligne pour bien latendre.SUJETADOR DE LÍNEAEl sujetador de línea situado a un lado del carrete es un lugar convenientepara sujetar la línea y evitar que se desenvuelva mientras no esté en uso.Con la línea completamente envuelta en el carrete, simplemente haga unpequeño círculo en el cabo de la línea y deslícelo por debajo del sujetador.Jale el cabo libre de la línea para evitar que quede floja.LINE KEEPER CLIP The line keeper clip on the side of your spool is a handy spot to hold yourline so it does not unravel in storage. With the line completely wound onto the spool, simply make a small loop in the end of the line and slide itunder the clip. Pull on the free end of the line to take up any slack.LINE KEEPER CLIPREVERSIBLE HANDLEREVERSIBLE HANDLE To accommodate both left and right handed anglers, the handles of allShimano spinning reels work on either side of the reel. To change fromleft to right hand drive:1. Remove the handle screw cap.2. Place handle on the opposite side.3. Replace handle screw cap.POIGNÉE RÉVERSIBLEPour accommoder les pêcheurs de lancer gaucher ou droitier, lespoignées des moulinets à lancer léger Shimano fonctionnent très bien d'uncôté ou l'autre. Pour changer la poignée du côté gauche au côté droit, ilsuffit tout simplement de suivre ces instructions:1. Enlever la vis de la poignée2. Placer la poignée sur le côté opposé3. Replacer la vis de la poignée.REEL SIDE COVER REMOVAL For those of your who prefer to maintain your own reel, the side covermay be removed in the following manner:1. Remove the spool assembly.2. Remove the rotor nut lock screw and completely loosen the rotor nut. 3. Remove the side cover screws and handle assembly.4. Lift the rotor from the body and remove the side cover.CÓMO QUITAR LA CUBIERTA LATERAL DELCARRETEPara aquellos que prefieren mantener su propio carrete, la cubiertalateral del carrete puede ser quitada de la siguiente manera:1. Quite la montura del carrete.2. Quite el tornillo con tuerca del rotor y afloje totalmente la tuerca delrotor.3. Quite los tornillos de la cubierta lateral y el montaje de la manivela.4. Levante el rotor del cuerpo principal y quite la cubierta lateral.RETRAIT DU COUVERCLE LATÉRAL DU MOULINETPour ceux qui préfèrent tenir directement le moulinet, le couvercle latéralpeut être retiré de la manière suivante:1. Retirer l'ensemble du tambour 2. Retirer la vis de blocage de l'écrou du rotor et desserrer complètementcelui-ci 3. Retirer les vis du couvercle latéral et l'ensemble de la poignée4. Soulever le rotor du corps de l'appareil et retirer le couvercle latéral.REEL SIDE COVER REMOVALREAR DRAGREAR DRAG Shimano rear drag adjustment is as easy as turning a knob. The reardrag is a convenient feature you'll appreciate most at the height of thefight, when a big fish takes off on a long run and drag adjustment isessential to either slow him down or save yourself from a break off.FREIN ARRIEREChez Shimano, le réglage du frein arrière est simple: il suffit de tourner unbouton. Plus de mauvaises surprises en reprenant votre canne, le boutoncalibré émet un cliquetis en tournant et vous êtes ainsi averti s'il tourneaccidentellement. Vous apprécierez toute la valeur de ce frein arrièredans le feu de l'action, lorsqu'une grosse prise voudra prendre de ladistance et qu'il vous faudra changer le réglage pour la freiner ou donnerdu fil pour ne pas le briser.LESS MOREARRASTRE POSTERIOREl ajuste de arrastre posterior de Shimano es tan fácil como hacer giraruna perilla. El arrastre posterior es una característica conveniente quested apreciará mejor durante lo mejor de la pelea, cuando un pez grandese va en una corrida larga y el ajuste de arrastre es esencial para frenarloo para evitarle a usted una ruptura de línea.QUICKFIRE II When you turn the handle backwards the anti-reverse automatically stopsthe rotor in just the right position for your finger to grab the QuckFire IItrigger. With the same finger and the same motion, pull the trigger(which flips the bail), and grab the line. You're ready to cast! It's so easy,you don't even have to think about it.1. Reverse the handle to the stop.2. Wrap your index finger around the trigger and the line.3. Pull the QuickFire II trigger.4. Make your cast.QUICKFIRE IICuando usted voltea el mango hacia atrás, el mecanismo contra marchaatrás automáticamente detiene el rotor justo en la posición para que sudedo active el gatillo del QuickFire II. Con el mismo dedo y durante elmismo movimiento, jale el gatillo (el cual voltea el achique), y tome la línea.¡Usted ya está listo para efectuar el lanzamiento! Es tan fácil que se lohace sin pensar.1. Retroceda el mango hasta el punto de detención.2. Tome el gatillo y la línea con su dedo índice.3. Jale el gatillo del QuickFire II.4. Efectúe su lanzamiento.QUICKFIRE IILorsque vous tournez la poignée vers l'arrière, le cliquet anti-retour arrêtele rotor à la position adéquate pour que votre doigt puisse saisir la détenteQuickFire II. Avec le même doigt et dans le même mouvement, tirez ladétente (qui fait osciller l'anse) et saisir la ligne. Vous êtes maintenant prêtà lancer! C'est tellement facile que vous n'avez qu'à lancer.1. Inverser la poignée vers l'arrêt2. Enrouler votre index autour de la détente et de la ligne 3. Tirer la détente QuickFire II4. Lancer votre

ligne.01405136514286685336521891410885404089409022833658365915155744096225757911145240994098409736633745374637473744540584195122934095412293437934714093151440921948685641028081528526861642100814426854436777997796855506857642685810257 86(120526)0041005000800111045205400574057905840642077907860815100810251442151415151891Drive Gear WasherAnti-Reverse Lever ScrewLine RollerDrag Coil SpringDrag Spring WasherMulti-Purpose ScrewDrag Washer “C” (cloth)Eared Washer “B”Hold Click SpringSide Cover ScrewMulti-Purpose ScrewTrigger ScrewLine Roller WasherHandle Lock WasherHandle AssemblyHandle Screw CapBushing WasherBushingBail Spring Cover Screw1948195122572283229328523471365136523658365936633744374537463747405140864088Anti-Reverse Lock Out SpringRotor LockDrag Washer “H” (blue)Anti-Reverse Pawl ScrewDrive Gear BushingHandle Screw LockAnti-Reverse Cam SpringBail Spring Guide (A)Bail Spring Guide (B)Anti-Reverse PawlAnti-Reverse Pawl SpringOscillating GearDrag ClickOscillating SliderOscillating Slider RetainerSlider Retainer ScrewBail SpringRotor AssemblyBail Spring Cover4089409040924093409540964097409840994286436743796853685468556856685678588Bail Trip LeverBail Trip Lever WasherAnti-Reverse Lock OutAnti-Reverse CamDrive GearDrag ShaftPressure ScrewDrag KnobDrag Knob ScrewMain Shaft AssemblyLine Roller ScrewAnti-Reverse LeverSpool AssemblyBail ArmBail AssemblyQuick-Fire II TriggerSide CoverBodyRD No.RD No.RD No. PARTS NAMES PARTS NAMES PARTS NAMES(120526)0041005000800111045205400574057905840642077907860815100810251442151415151891Rondelle de l'engrenage moteurVis de fixage de la manette du cliquet d'arrêtBobine à ligneRessort en spirale de tirageRondelle du ressort du tirageVis multi-fonctionRondelle de tirage “C” (en tissu)Rondelle à oreille “B”Ressort à cliqueterVis, couvercle de côtéVis multi-fonctionVis de déclencheurRondelle, rouleau de ligneRondelle à ergotAssemblage de la poignéeCapuchon de visRondelle de manchonManchonVis de la couverture de ressort d'anse1948195122572283229328523471365136523658365936633744374537463747405140864088Ressort de bloqueur anti-retourBloqueur de rotorRondelle de tirage “H” (bleu)Vis de cliquet anti-retourCoussinet de l'ngrenage de commandeRetenue de vis, poignéeRessort de came anti-retourGuide du ressort d'anse (A)Guide du ressort d'anse (B)Cliquet anti-retourRessort de cliquet anti-retourEngrenage oscillantCliquet de freinGlissière oscillanteRetenue de glissière oscillanteVis du maintien de glissièreRessort d'anseEnsemble de rotorCouverture du ressort d'anse4089409040924093409540964097409840994286436743796853685468556856685678588Levier de déclenchement de l'anseManchon de levier de l'anseBloqueur anti-retourCame anti-retourEngrenage moteurArbre de tirageVis de pressionBouton du tirageVis, Bouton de freinEnsemble de l'arbre menantVis, rouleau de ligneLevier anti-retourAssemblage du tambourBras de l'anseAssemblage de l'anseDétente Quick-Fire IICouvercle de côtéCorpsRD Nr.RD Nr.RD Nr. Désignation Désignation Désignation(120526)0041005000800111045205400574057905840642077907860815100810251442151415151891Rondelle de l'engrenage moteurVis de fixage de la manette du cliquet d'arrêtBobine à ligneRessort en spirale de tirageRondelle du ressort du tirageVis multi-fonctionRondelle à oreille “B”Ressort à cliqueterVis, couvercle de côtéVis multi-fonctionVis de déclencheurRondelle, rouleau de ligneRondelle à ergotAssemblage de la poignéeCapuchon de visRondelle de manchonManchonVis de la couverture de ressort d'anse1948195122572283229328523471365136523658365936633744374537463747405140904092Ressort de bloqueur anti-retourBloqueur de rotorRondelle de tirage “H” (bleu)Vis de cliquet anti-retourCoussinet de l'ngrenage de commandeRetenue de vis, poignéeRessort de came anti-retourGuide du ressort d'anse (A)Guide du ressort d'anse (B)Cliquet anti-retourRessort de cliquet anti-retourEngrenage oscillantCliquet de freinGlissière oscillanteRetenue de glissière oscillanteVis du maintien de glissièreRessort d'anseManchon de levier de l'anseBloqueur anti-retourCame anti-retourEngrenage moteurArbre de tirageVis de pressionBouton du tirageVis, Bouton de freinEnsemble de rotorCouverture du ressort d'anseLevier de déclenchement de l'anseEnsemble de l'arbre menantVis, rouleau de ligneLevier anti-retourBras de l'anseDétente Quick-Fire IIAssemblage du tambourAssemblage de l'anseCouvercle de côtéCorpsRD Nr.RD Nr.RD Nr. Désignation Désignation Désignation(120526)0041005000800111045205400574057905840642077907860815100810251442151415151891Drive Gear WasherAnti-Reverse Lever ScrewLine RollerDrag Coil SpringDrag Spring WasherMulti-Purpose ScrewEared Washer “B”Hold Click SpringMulti-Purpose ScrewTrigger ScrewLine Roller WasherKey Washer “A”Handle Lock WasherHandle AssemblyHandle Screw CapLever SpringAnti-Reverse Cam SpringRotor LockAnti-Reverse Lock Out SpringBushing Washer1958201622572293234624332541285236813682369236953747376637677394426242644265466ManchonRondelle de tirage “H” (en tissu)Rondelle de tirage “H” (bleu)Coussinet de l'engrenage de commandeRondelle de tirage “C” (en tissu)Vis de pressionVis de cliquet anti-retourRetenue de vis, poignéeGuide du ressort d'anse (A)Ressort d'anseRessort de cliquet anti-retourEngrenage oscillantVis du maintien de glissièreGlissière oscillanteRetenue de glissière oscillanteVis, Bouton de freinEnsemble de rotorGuide du ressort d'anse (B)Couverture du ressort d'anseLevier de déclenchement de l'anse4267426942704271427242744275429043104362436743796863686468656866686768 68Manchon de levier de l'anseBloqueur anti-retourCliquet anti-retourCame anti-retourEngrenage moteurArbre de tirageBouton du tirageEnsemble de l'arbre menantCliquet de freinVis, couvercle de côtéVis, rouleau de ligneLevier anti-retourAssemblage du tambourBras de l'anseAssemblage de l'anseDétente Quick-Fire IICouvercle de côtéCorpsRD Nr.RD Nr.RD Nr. Désignation Désignation Désignation Shimano Freshwater Spinning Reels Suzy Valentin Realtor To view this video download Flash Player (971125)99call us toll free at (800) 833-5540 for an automated touch tone listing,®INSTRUCTION GUIDESERIESSHIMANOShimano's fine fishing tackle carries on a tradition ofquality and pride started in 1921 with Shimano's firstproduct, a bicycle freewheel. That same tradition ofquality and pride is in every product Shimanomanufactures; cold forging, bicycle components, fishingtackle, and the future.SHIMANOEl fino equipo de pesca de Shimano continua con unatradición de calidad y orgullo que comenzó en 1921 conel primer producto de Shimano, el engranaje de unabicicleta. Esa misma tradición de calidad y orgullo seencuentra en cada producto que Shimano fabrica; forjaen frío, componentes para bicicletas, equipo de pesca, yel futuro.SHIMANOLes produits de pêche Shimano perpétuent une traditionde qualité et de fierté établie en 1921 avec l'introductionde son premier produit: une roue libre de bicyclette.Cette même tradition de qualité et de fierté estincorporée dans tous les produits que fabriquentShimano: composants de vélo, articles de pêche,procédure de forgé à froid, ...le futur. ORDERING PARTSWhen ordering replacement parts, always give themodel number, part number and description. Mail thisto your nearest Shimano Warranty Center. If available,the part will be delivered on a C.O.D. basis.ORDENANDO REPUESTOSCuando ordene repuestos, siempre suministre el númerode modelo, el número de parte y su descripción. Envíeesta información al centro de garantías Shimano máscercano a usted. Si el servicio C.O.D. está disponible,sus repuestos le serán entregados de esa manera.COMMANDE DE PIECESPour vos commandes de pièces de rechange, indiquez lenuméro de modèle, le numéro de la pièce ainsi que sadescription et envoyez votre bon de commande auCentre de garantie Shimano le plus près. Si la pièce estdisponible, elle vous sera livrée P.S.L. (payable surlivraison).INSUREDREPAIR The Shimano Service Plus network is ready to repair andservice all your Shimano fishing reels. We highlyrecommend that you refer any servicing and regularmaintenance to the Warranty Service center in yourarea where it will be cleaned, lubricated, adjusted, andinspected for signs of wear or damage. When returninga reel for service; Pack the item in a sturdy package withadequate padding for protection. Enclose a notedescribing the problem, if any, or service needed, includethe model number, and include a self-addressedstamped envelope (for estimate of repair cost of non-warranty items). Mail it insured to your local WarrantyLa red Shimano Service Plus está lista para reparar ydarle el servicio necesario a sus carretes de pescaShimano. Le recomendamos mucho que usted mandecualquier petición de servicio y mantenimiento regular alcentro de garantías en su área donde el carrete serálimpiado, lubricado, ajustado e inspeccionado paralocalizar señales de deterioro y daño. Cuando estédevolviendo un carrete para darle servicio: empaquete elobjeto en una caja resistente con la adecuadaprotección. Incluya una nota describiendo el problema, siexiste alguno, o el tipo de servicio que requiera, incluyael número de modelo, e incluya un sobre con sudirección y la tarifa postal pagada (para la cotización dela reparación de partes que no estuvieran cubiertas porla garantía). Envíelo por correo asegurado a WarrantyService Center más cercano a usted.RÉPARATIONSLe réseau de centres Service Plus est à votre dispositionpour toutes les réparations et le service après-vente devos moulinets Shimano. Nous vous recommandons devous adresser, pour toute réparation et pour l'entretienpériodique, aux Centres de garantie Shimano de votrerégion où vos moulinets pourront être nettoyés, lubrifiés,ajustés et inspectés en cas d'usure ou de dommageséventuels. Si vous envoyez un moulinet pour uneréparation, emballez-le dans un colis résistant avec lesprotections nécessaires. Joignez une note décrivant lesproblèmes possibles ou la réparation à effectuer;inscrivez le numéro de modèle ainsi qu'une enveloppetimbrée avec votre nom et votre adresse (pour les devisdes réparations qui ne sont pas couvertes par laEmballez avec précautions.To respect the environment SHIMANO uses recycled paper. This is a recycleable paper product.Literature and packaging included with this product isrecycled and recyclable. Please return it to a suitableLos panfletos y material de empaque que se incluyen coneste producto están hechos de material reciclado ypueden ser reciclables nuevamente. Por favor devuélvaloal lugar adecuado para su reciclaje.Les documents et l'emballage compris avec ce produitsont recyclés et recyclables. Veuillez les retourner à uneinstallation de recyclage appropriée.Your Shimano reel is designed to provide years ofdependable performance when properly maintained andlubricated. Exercise care when lubricating. Excessgrease and oil can flow into places where it might hinderthe performance of the reel. A light coat of grease or afew drops of oil is all that is required. To clean periodically spray the reel with a waterdisplacing lubricant or synthetic protectant. It willpenetrate surface dirt and lift water away from the reel.Allow the lubricant to soak for a few minutes then wipeoff dirt, sand and moisture. A light coating will serve asa protectant during storage and will make future cleaningWe recommend that your reel be professionally cleanedand lubricated at least once a year by a Shimanoapproved service center in your area.Su carrete Shimano está diseñado para darle años derendimiento confiable si es mantenido y lubricadoadecuadamente. Tenga cuidado al lubricar. El exceso degrasa y aceite puede fluir a lugares donde podríaobstaculizar el funcionamiento del carrete. Una capaligera de grasa y unas gotas de aceite son todo lo quePara limpiarlo periódicamente, rocíe el carrete con unlubricante que desplace agua o con un protectorsintético. Este penetrará dentro la tierra de la superficiey desplazará el agua fuera del carrete. Deje que ellubricante empape el carrete por unos minutos ydespués limpie la tierra, arena, y humedad. Una capaligera servirá como protector durante sualmacenamiento y también hará que las próximaslimpiezas sean más fáciles.Le recomendamos que su carrete sea limpiado ylubricado profesionalmente por lo menos una vez al añopor el centro de servicio de su área aprobado porVotre moulinet Shimano est conçu pour vous procurerdes performances fiables pendant des années s'il estcorrectement entretenu et lubrifié.L'excès de graisse ou d'huile peut se répandre dans desendroits où il peut nuire aux performances du moulinet.Seule est nécessaire une légère couche de graisse ouquelques gouttes d'huile. Vaporisez périodiquement letambour avec un lubrifiant anti-rouille ou une protectionsynthétique. Cette opération permettra de déloger lasaleté en surface et d'éliminer l'eau dans le moulinet.Laissez le lubrifiant agir quelques minutes, puis essuyezla saleté, le sel et l'humidité. Une légère couche delubrifiant servira également de protection pendant leremisage et permettra de nettoyer plus facilement leNous vous recommandons de faire nettoyer et lubrifiervotre moulinet par un professionnel Shimano au moinsune fois par année en vous adressant à un centre deservice après-vente agréé.Shimano warrants to the original purchaser that thisproduct will be free from non-conformities in material orworkmanship for the period of one year from the date ofpurchase. Please keep your receipt for all warrantyclaims. To request warranty repairs (or non-warrantyservice) send your reel, postage pre-paid, to the ShimanoWarranty Service Center nearest you. Retailers andwholesale outlets are not required or authorized toperform warranty repairs or exchanges on behalf ofShimano, nor are they authorized to modify this warrantyin any way. In the case of warranty repair requests(within 1 year of purchase date). A dated salesreceipt must accompany the warranty claim. Pleasefollow the shipping instructions outlined in the REPAIRsection of this document.Please fill out the enclosed registration card so that wemay better meet your needs.Thank you for purchasing a Shimano fishing reel.Shimano garantiza al comprador original que esteproducto estará libre de fallas en cuanto a lo material yla mano de obra por un período de un año a partir de lafecha de compra. Por favor guarde su recibo paracualquier reclamo de garantía. Para solicitarreparaciones bajo garantía (o servicio que no esté bajogarantía) mande su carrete con la tarifa postalpreviamente pagada, a Shimano Service Center máscercano a usted. No se requiere o autoriza a losvendedores al por menor y al por mayor a que haganreparaciones bajo garantía o que hagan intercambios enfavor de Shimano, ni tampoco están autorizados amodificar la garantía de ninguna manera. En caso desolicitudes para reparaciones bajo garantía (dentro de 1año después de su compra). El recibo de venta con lafecha de la misma debe acompañar la solicitud dereparación bajo garantía. Por favor siga las instruccionesde envío descritas en este documento bajo la sección Gracias por comprar un carrete de pesca Shimano.Shimano garantizará que el producto sea libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Por favor conserve su recibo como prueba de la compra. Si se encuentra algún defecto en materiales o mano de obra durante el período de garantía, Shimano reparará o reemplazará el producto sin cargo. Para solicitar una reparación bajo garantía, envíe su carrete a un centro de servicio de Shimano más cercano a usted. No se requiere o autoriza a los vendedores al por menor y al por mayor a que realicen reparaciones bajo garantía o que realicen intercambios en nombre de Shimano, ni tampoco están autorizados a modificar la garantía de ninguna manera. En caso de solicitudes para reparaciones bajo garantía (dentro de un año después de la compra). El recibo de venta con la fecha de la misma debe acompañar la solicitud de reparación bajo garantía. Por favor siga las instrucciones de envío descritas en este documento bajo la sección “Reparaciones” deVeuillez remplir la carte d'enregistrement ci-jointe afinque nous puissions mieux connaître vos besoins.Nous vous remercions de l'achat d'un moulinet Shimano.Printed in Malaysia/Imprimé au Malaysien/Impreso en Malaysia (000913)One Holland Drive, Irvine, CA 92618 Tel:(949)951-5003685 The Queensway Peterborough, Ontario K9J 7J6 Tel:(705)745-32323-77 Oimatsucho, Sakai, Osaka, Japan Tel:(0722)23-3467UNIT5.32 ENDEAVOUR ROAD. CARINGBAH N.S.W.2229 AUSTRALIA Tel:(02)526-2144DUNPHY SPORTS/FISHING IMPORTS PTY.LTDIndustrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Holland Tel:(+31)-(0)341-272222 Let us know what you think about the Shimano IX 2000R Fishing Reel by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.Are you satisfied with the Shimano IX 2000R Fishing Reel? Yes No We understand that it’s nice to have a paper manual for your Shimano IX 2000R Fishing Reel. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Shimano. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Shimano IX 2000R Fishing Reel in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available. Brand Shimano Model IX 2000R Category Fishing Reels File type PDF File size 0.33 MB All manuals for Shimano Fishing Reels More manuals of Fishing Reels Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form. This can be caused by a washer that is not greased properly or by the washer being soaked with oil. Grease the washer if this has not been done properly. In case the washer is soaked in oil it needs to be replaced. This was helpful (263) Read more To properly clean and maintain your fishing reel, first make sure to remove the line and any debris from the spool. Use a soft brush and mild soap to clean the body and handle of the reel. For the interior, use a small brush and lubricant to clean and protect moving parts. Be sure to also check for any loose or worn parts that may need to be replaced. This was helpful (41) Read more To properly spool your fishing reel, first make sure the spool is filled with the appropriate amount and type of line for the fishing you plan to do. Next, thread the line through the guides on your rod and tie it to the reel's spool. Hold the rod and reel at a slight angle and turn the handle to take up the slack line as you simultaneously feed the line onto the spool. Be sure to leave a small amount of line on the spool to prevent the line from tangling or snapping. This was helpful (39) Read more There are several types of fishing reels, including spinning reels, baitcasting reels, spincast reels, and fly reels. Spinning reels are the most popular and versatile type of reel, suitable for most types of fishing. Baitcasting reels are designed for more experienced anglers and are typically used for freshwater fishing. Spincast reels are a hybrid of spinning and baitcasting reels and are easy to use for beginners. Fly reels are used for fly fishing and have a unique design that allows for a smooth and controlled release of line. This was helpful (35) Read more Yes, spinning reels can be used for saltwater fishing but it is important to properly clean and maintain the reel after each use in saltwater to prevent corrosion. It is also important to use a saltwater-specific line, as it is more durable and resistant to damage from salt and other elements in the water. This was helpful (34) Read more